

普通充電設備使用方法

※充電前に画面表示部が「利用可」のみ点灯している事を確認してください。



充電開始

①待機状態で60秒間操作しないとスリープモード(省電力状態)になります。スリープモードでは画面表示はなくなり、「START」のLEDが点滅します。「START」にタッチするとスリープモードは解除され、待機状態になります。

②「利用できます」の画面になっている事を確認し、操作パネルの「開始」(F2)をタッチしてください。

③「コネクタを取り出してください」の画面が出たら、充電コネクタを取り出して下さい。

④車両の充電インレットに充電コネクタを奥まで差し込んでか「START」をタッチしてください。(※カチッと音がします。)

⑤充電が開始され、画面表示部の「充電中」が点灯し「利用中」と「残り時間〇〇分」の画面が交互に表示されます。



充電終了

①充電コネクタのロック解除ボタンを押しながら、車両から充電コネクタを抜いてください。4秒間ブザーが鳴動し、充電を終了します。
※満充電、またはタイム時間経過により既に充電が完了している場合、利用終了のブザーは鳴りません。

②本体の充電インレットに充電コネクタを奥までまっすぐ確実に差し込んでください。差し込むと施錠され、待機状態に戻ります。

